

Памятка

о порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя

Автономный пожарный извещатель (далее – АПИ) предназначен для автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем.

АПИ устанавливается в жилых помещениях на потолке на расстоянии не менее 1 м от осветительных приборов и 0,5 м от стены.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета свидетельствует об исправности АПИ и нахождении в дежурном режиме работы.

При пожаре (задымлении) АПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета. При этом домовладельцу необходимо устранить источник задымления. Для прекращения подачи звукового сигнала АПИ следует проветрить помещение, вынуть батарею.

В случае пожара:

Немедленно сообщить о пожаре по телефону 101, при этом назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме людей;

До прибытия пожарных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.

Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) свидетельствует о необходимости замены элемента питания.

Не реже одного раза в месяц АПИ необходимо очищать от пыли.

Запрещается:

- самостоятельно разбирать АПИ;
- подключать его к источнику питания 220 В;
- окрашивать, белить и клеивать АПИ обоями;

Примечание :

домовладелец несет ответственность за сохранность установленного в его доме АПИ в порядке, установленном законодательством РБ;

В случае утери или хищения АПИ владелец обязан за свой счет приобрести АПИ и установить в домовладении.

Приобрести автономный пожарный извещатель возможно в отделения Витебская областная организация РГОО «БДПО» ул.Жесткова,13а, РУП «Белпочта», магазины «Вулкан», ОАО «Витебский хозторг», ОАО «Витебский универмаг».